

Fluke 1662 多功能安装测试仪



主要特性

Fluke 1662 将更多权力交到您的手上，使您可以遵守所有当地法规快速、高效地进行测试。

测量功能

- 测量功能
- 电压和频率
- 接线极性检测器，检测 N 线是否断开
- 绝缘电阻
- 通断性和电阻
- 通过通断性测试测量电机绕组
- 回路电阻和线路电阻
- 潜在的接地故障电流 (PEFC/IK)
- 潜在的短路电流 (PSC/IK)
- RCD 切换时间
- RCD 跳闸电平（斜坡测试）
- 在一个测试中测量 A 型和 AC 型 RCD 的跳闸时间和电流
- RCD 变流
- RCD 自动测试序列

- 相序指示器

其它功能

- 开/关可切换式自动启动，适用于 RCD 和回路测试
- 自检
- 背光显示屏
- 时间和日期（与 可选软件FlukeView一起使用时）

内含附件

- 大负载，单输入电源线
- 硬质便携箱
- 远程控制探头
- 调零适配器

产品概述: Fluke 1662 多功能安装测试仪

可靠的基础型安装测试仪。

Fluke 1662 为您提供福禄克品牌保证，操作简单并提供日复一日地安装测试所需的所有测试能力。

产品规格: Fluke 1662 多功能安装测试仪

型号

FLK-1662

Fluke 1662 多功能安装测试仪

随附：

- 6 节 AA (IEC LR6) 电池
 - C1600 硬质便携包
 - 调零适配器
 - 大负载电源线
 - STD 标准测试导线组
 - C1600 硬质便携包
 - 加厚背带和腰带
 - 快速参考指南
 - TP165X 远程控制探头和导线
-

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229