

技术资料

5080A-HA Adapter | 电阻被乘器和10kV分压器（需要兆欧表校准选件）



型号



5080A-HA Adapter

电阻被乘器和10kV分压器（需要兆欧表校准选项）



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
04/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229